



**PEELERS ÉPLUCHEURS**

5.0203.S  **2¼" Blade, Right / Left-Handed**  
Pour droitier/gaucher, lame de 6 cm

7.6077.91  **2¼" Blade, Right / Left-Handed**  
Pour droitier/gaucher, lame de 6 cm

7.6075.1  **Victorinox Peeler, Serrated**  
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075  **Victorinox Peeler, Serrated**  
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.4  **Victorinox Peeler, Serrated**  
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.5  **Victorinox Peeler, Serrated**  
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.8  **Victorinox Peeler, Serrated**  
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.9  **Victorinox Peeler, Serrated**  
Éplucheur dentelé Victorinox


7.6073.3  **Victorinox Peeler**  
Éplucheur Victorinox

**PRE-PACKED DISPLAYS PRÉSENTOIR POUR UNITÉS PRÉEMBALLÉES**

  **7.6075-X3 Peeler Display**  
Contains 18 units of 7.6075  
7"W X 10"H X 11½"D  
(18"H with header card)

**Présentoir à éplucheurs**  
Contient 18 ensembles 7.6075  
17.8 cm X 25 cm X 29 cm  
(46 cm avec la carte d'en-tête)


**ZESTERS ZESTEURS**

5.3500  **Lemon Zester, Wood Handle**  
Zesteur, manche en bois


5.3503.1  **Lemon Zester, Polypropylene Handle**  
Zesteur, manche en polypropylène

**CHANNEL CANNELEUR**

5.3400  **Channel Knife, Wood Handle**  
Canneleur, manche en bois

5.3403-X2  **Channel Knife, Polypropylene Handle**  
Canneleur, manche en polypropylène

**CORERS ÉVIDEURS**

5.3603.16  **Apple Corer**  
Vide-pommes

**CAN OPENERS OUVREURS**

7.6857.3  **Can Opener**  
Ouvre-boîtes

7.6857  **Can Opener**  
Ouvre-boîtes