



PEELERS ÉPLUCHEURS

5.0203.S  **2¼" Blade, Right / Left-Handed**
Pour droitier/gaucher, lame de 6 cm

7.6077.91  **2¼" Blade, Right / Left-Handed**
Pour droitier/gaucher, lame de 6 cm

7.6075.1  **Victorinox Peeler, Serrated**
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075  **Victorinox Peeler, Serrated**
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.4  **Victorinox Peeler, Serrated**
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.5  **Victorinox Peeler, Serrated**
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.8  **Victorinox Peeler, Serrated**
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6075.9  **Victorinox Peeler, Serrated**
Éplucheur dentelé Victorinox

7.6073.3  **Victorinox Peeler**
Éplucheur Victorinox

PRE-PACKED DISPLAYS PRÉSENTOIR POUR UNITÉS PRÉEMBALLÉES



7.6075-X3 Peeler Display
Contains 18 units of 7.6075
7"W X 10"H X 11½"D
(18"H with header card)


Présentoir à éplucheurs
Contient 18 ensembles 7.6075
17.8 cm X 25 cm X 29 cm
(46 cm avec la carte d'en-tête)


ZESTERS ZESTEURS

5.3500  **Lemon Zester, Wood Handle**
Zesteur, manche en bois


5.3503.1  **Lemon Zester, Polypropylene Handle**
Zesteur, manche en polypropylène

CHANNEL CANNELEUR

5.3400  **Channel Knife, Wood Handle**
Canneleur, manche en bois

5.3403-X2  **Channel Knife, Polypropylene Handle**
Canneleur, manche en polypropylène

CORERS ÉVIDEURS

5.3603.16  **Apple Corer**
Vide-pommes

CAN OPENERS OUVREURS

7.6857.3  **Can Opener**
Ouvre-boîtes

7.6857  **Can Opener**
Ouvre-boîtes